

	Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	Załącznik nr 1 do Księgi Jakości	
	Instrukcja pobierania i dostarczenia próbek oleju	
	Wersja:	3.1
Strona:	1/1	
Data:	01.09.2022	

Czynności opisane poniżej należy wykonać, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy stosować środki ochrony indywidualnej, w zależności od potrzeb.

1. Próbkę oleju należy pobierać z maszyny bezpośrednio po jej zatrzymaniu, najpóźniej 15 minut po zakończeniu pracy.
2. Należy zadbać o czystość króćca, z którego pobierana będzie próbka oleju. W tym celu przed pobraniem próbki należy zlać porcję oleju.
3. Nie należy pobierać próbek z dna zbiornika, w którym to miejscu zbierają się zanieczyszczenia.
4. Próbkę należy pobierać do czystych i suchych plastikowych pojemników.
5. Objętość próbki zależy od ilości wykonywanych badań. Badanie kompleksowe wymaga pobrania ok. 500 ml próbki oleju.
6. Próbkę należy właściwie oznakować:

Oznakowanie próbek etykiety (zawieszki) na próbach powinny zawierać:

- miejsce, z którego została pobrana próba,
- datę pobrania próbki,
- opis produktu,
- inne dodatkowe informacje dotyczące pobierania.

7. Pobraną próbkę (w czystym opakowaniu) i prawidłowo oznakowaną należy dostarczyć do laboratorium.

Wszystkie czynności związane z pobraniem próbki oleju należy wykonać tak, aby zanieczyszczenia atmosferyczne nie dostały się do wnętrza pojemnika z próbką i nie zmieniły parametrów oleju.